



MODE D'EMPLOI



Le chariot multifonctions

SOMMAIRE

Préambule	3
Composition du chariot	4
Assemblage	5
Programmation du cadenas (compartiment sécurisé)	7
Utilisation de la batterie photovoltaïque	7
Les spécificités des compartiments	8
Le compartiment principal	8
Le compartiment isotherme	8
Utilisation sur la plage	9
Conseil pour le transport du parasol	9
Mise en sécurité du chariot	9
Utilisation du sac de randonnée :	10
Conseil pour l'entretien de votre chariot Pacosoleil	11
Garantie	11
Contact	12

Préambule

Vous venez d'acquérir un chariot de plage multifonctions Pacosoleil et nous vous en remercions.

Le chariot à roulette 3 en 1 est le produit d'une histoire familiale. Celle d'un père, Franck MATA, qui lors de vacances en famille en bord de mer, a vu arriver à la plage une autre famille avec des parents surchargés de sacs et accessoires.

Des images de son enfance ont alors ressurgi. Franck, aîné d'une fratrie de 3 frères qui a vécu de très belles vacances à la plage, a aussi vu ses parents crouler sous le poids de sacs en tout genre. Alors que ces derniers portaient parasol, glacière, bouées gonflables et autres jeux, Franck et ses frères, insouciantes, couraient parfois loin des mains de leurs parents.

Devenu père aujourd'hui, Franck s'est trouvé exactement dans la même situation. L'idée a germé dans sa tête et après de longues discussions en famille afin de trouver une solution pratique et confortable pour les familles à la plage, le chariot Pacosoleil est né !

Pensé et construit avec cette volonté d'accompagner parents et enfants dans ces moments magiques, il allie confort, tranquillité et votre sécurité à la plage.

Ce chariot multifonctions vous permettra aussi de faire vos courses et plus encore ! Vous avez une envie de grand air à la montagne ? Le chariot se transforme en sac à dos pour une randonnée pleine de moments de plénitude et de bonheur.

Composition du chariot



- 1) Châssis
- 2) Grandes roues (x2)
- 3) Sac amovible : grand compartiment avec une poche intérieure
- 4) Poche transparente pour la batterie solaire
- 5) Compartiment isotherme
- 6) Poche sécurisée anti-pickpockets
- 7) Filet latéral (x2)
- 8) Poche porte-bouteille et support parasol
- 9) Batterie portable photovoltaïque (14,4 x 7,4 x 1,8 cm) – *en option*
- 10) Support pied de parasol

Assemblage

Fixation des roues sur leur axe

Appuyer sur le clip de la roue, le maintenir enfoncé tout en rentrant la roue sur l'extrémité de l'axe, puis relâcher le clip quand la roue est complètement enfoncée.



Dépliage du châssis

Tirer sur l'arceau du bas pour déplier le châssis.
Puis déplier le bras du chariot en le relevant vers le haut.



Mise en place du sac sur le châssis

Mettre le velcro sur l'axe haut du chariot (1)

Passer les bretelles du sac par-dessus l'axe supérieur (2) et les sangler avec leurs attaches basses (3)



Passer les ceintures de taille à l'extérieur des montants du châssis et les sangler ensemble.



Pour améliorer la sécurité contre le vol du sac et solidariser le sac au châssis du chariot, relier les attaches fixées sous le dessous du sac avec celles positionnées à l'intérieur de la partie sécurisée, en enserrant au préalable la tringle du bas du chariot.



Pour la fermeture du dispositif et son rangement, procéder de façon inverse.

Programmation du cadenas (compartiment sécurisé)

Pour déterminer le code du cadenas (3 chiffres), il suffit de tirer sur le bouton du cadenas (1) et de tourner les molettes pour faire apparaître la combinaison de votre choix (2).

Ensuite, positionner les tirettes des 2 fermetures éclair dans les fentes du cadenas. (3)
Pour valider le blocage, tourner les molettes afin de faire apparaître une combinaison différente.



Utilisation de la batterie photovoltaïque (en option)

La batterie solaire dispose d'un panneau photovoltaïque qui collecte les rayons du soleil et les transforme en électricité pour recharger différents appareils numériques. Grâce à ses ports connecteurs (2 USB A et 1 USB C), ce chargeur nomade convient pour les smartphones, tablettes, MP3 (compatible iPhone, iPad, iPod...) afin de prolonger votre autonomie sans tomber en panne de batterie.

La batterie se recharge en 30 heures avec l'énergie solaire. (Elle peut aussi être branchée sur une prise secteur pour une charge plus rapide). Elle dispose d'un mousqueton pour s'accrocher facilement au sac à dos, d'une fonction boussole et lampe torche (2 LEDS). Contient un câble de recharge USB/micro USB.

Informations techniques :

Batterie solaire capacité : 8000 MAH

Input : DC 5V/2A. Output : DC 5V/2.1A

Batterie polymère

Matière : plastique ABS et mousqueton métal. Bonne résistance aux chocs et aux projections d'eau.

Témoin de charge lumineux. Lancement automatique de charge

Les spécificités des compartiments

Le compartiment principal

Le compartiment principal du chariot dispose d'une large ouverture et d'une grande capacité.

Il comporte une poche intérieure permettant d'isoler des vêtements humides (maillots de bain ou autres)



Le compartiment isotherme

Le compartiment isotherme conserve la fraîcheur des boissons et aliments frais pendant 3 heures environ sans pain de glace.

Pour favoriser un maintien du frais plus longtemps, nous conseillons d'intégrer un ou plusieurs pains de glace en dessous des aliments et d'éviter également les ouvertures et fermetures trop fréquentes du compartiment.



Utilisation sur la plage

Conseil pour le transport du parasol

Pour transporter facilement le parasol, placer l'extrémité du pied dans une des poches extérieures du sac (1).


Pour maintenir le tout, attacher le parasol avec le velcro en haut du sac (2).



Mise en sécurité du chariot

A votre arrivée et pour mettre en place la sécurisation de votre chariot et sac, nous vous conseillons d'utiliser l'arceau du bas pour faire passer la vis de plantage de votre pied de parasol en l'enfonçant au maximum dans le sable (1).

Ensuite, faire passer le pied de parasol à travers l'anse de portage du haut du sac (2).



Utilisation du sac de randonnée :

Lorsque le sac est détaché du châssis, il devient un sac à dos très pratique pour la randonnée.

Avant de mettre le sac sur votre dos, desserrer les sangles des bretelles et de la ceinture de taille.

Une fois le sac de randonnée installé sur le dos, régler les sangles des bretelles pour ajuster la position du sac sur le dos, sans comprimer le haut du corps.

Afin de soulager les épaules et répartir le poids du sac, positionner et serrer la ceinture de taille au niveau des hanches (en appui sur les crêtes iliaques) (1)

Utiliser les rappels de charge pour bien positionner le sac et éviter qu'il ait tendance à entraîner les épaules vers l'arrière (2)



Conseil pour l'entretien de votre chariot Pacosoleil

En cas de non-utilisation prolongée en hiver, le chariot doit être entreposé dans un endroit sec.

Il est possible de mettre un peu de produit dégrippant sur les moyeux des roues et le cadenas surtout si le chariot a été utilisé principalement à la plage.

Pour le nettoyage du sac, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon légèrement humide ou avec un peu de savon de Marseille. NE PAS UTILISER de produit détergeant trop agressif.

Eviter de ranger le sac replié. Le garder si possible dans sa forme développée comme ci-dessous



Garantie

Voir les Conditions Générales de Ventes sur le site.

Contact

Nos coordonnées

SAS PACOSOLEIL
29 avenue Gambetta
26000 VALENCE
FRANCE

✉ : contact@pacosoleil.com

☎ : 06 84 36 22 15

Retrouver le chariot 3 en en 1 Pacosoleil sur notre site :

<https://www.pacosoleil.com>